



Vorlage aus den zwei Blättern zusammen kleben und auf einen geeigneten Karton durchzeichnen.
Das Ganze in den gewünschten Farben ausmalen (Acrylfarben)
und die Konturen mit einem Edding nachzeichnen.
In der Mitte der Uhr ein Loch machen und das Uhrwerk
nach den Vorgaben des Herstellers montieren.

